

Montaje en una pared.

Realice los 4 orificios en la pared del fondo del buzón con una broca para acero 6 mm HHS. Si no está seguro de la ubicación de su buzón de correo, consulte su oficina de correos.

Dimensiones para el montaje



Marque en la pared trasera los 4 agujeros de montaje .



Taladre con broca de acero de 6 mm HHS ...



con baja rotación y limpie los orificios.



Listo para instalar.



El boca-carta de debe ubicar a una altura de aproximadamente 1 m.



Fije la caja.



Dejar un espacio de 5 cm entre los buzones.



Coloque las placas de identificación.



Escribe los códigos de las llaves ,así que usted puede ordenar mas copias.