

Montaje con soportes laterales

Durante el montaje se necesita un taladro de 6 mm HSS de acero, una cinta métrica y una pala. Se recomienda que usted prepare cemento alrededor de los postes, para que el grupo este estable y recto. Si no está seguro acerca de la ubicación de los buzones de correo, la oficina de correos local, le puede ayudar.



Marque en las paredes laterales los agujeros de montaje para perforar.



Utilice una broca de 6 mm para acero HSS



Taladre con baja rotación y limpie los orificios.



Cavar un hoyo de aproximadamente 40 a 50 cm.



Tumbe los buzones sobre una superficie suave...



Ensamble los separadores con tornillos y júntelos a los soportes y a los buzones.



Asegúrese de que estén a nivel.



Recomendamos que el boca-carta este a una altura de aproximadamente 1 m



Póngalos en el sitio...



Vierta una base de hormigón alrededor del poste.



Coloque las placas de identificación.



Escribe el número de código y guárdelo para pedir copias de las llaves.